


ピクチャーレール ビス止めタイプ

先付けタイプ



57191 PR-9M
3m/アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック

57193 PR-9M フック投入口あき(右側)
3m/アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック





57192 PR-12M
3m/アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック

57194 PR-12M フック投入口あき(右側)
3m/アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック



59101 PR-515S
3m/アルマイトシルバー・ホワイトアルマイト3・電解ブラック

59111 PR-515S フック投入口あき(右側)
3m/アルマイトシルバー・ホワイトアルマイト3・電解ブラック



サイドカバーの右・左とは、
施工後、壁に向かって
右手側は右、左手側は左
ということです。



取付用ビスは
65073 SON 5.5 (22) 3.5
66135 SON-L32 5.5 (32) 3.5
 をおすすめします。
 カラー(ホワイト・ブラック)もあります!

サイドカバー



57123 PR-9M用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック/左用・右用

57121 PR-515S用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック/左用・右用

57124 PR-12M用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック/左用・右用

フック、ワイヤーハンガー、ジョイント等の部材は、428~430ページをご覧ください。