


## edロック概要

### 取り付け方法の概要

edロックはドライバーだけで簡単に取り付けができます。電池式ですので電気配線工事が不要でドアの穴あけ工事も不要です。  
※一部穴あけ加工が必要な場合があります。

- (1) 取り付いている錠前の種類とドア厚を確認してください。適合していればedロックへ交換が可能です。
- (2) フロントのねじをはずし、シリンダー、ハンドルを取り外します。(LAタイプの場合)  
※丸座のエスカッショントリムを取り外す際に、扉を傷つけないように十分注意して下さい。
- (3) edロック本体を表からはめ込み、セットピンで固定しハンドルを取り付けます。
- (4) フロントをねじで固定します。  
※取り外したシリンダーはedロックを取り外して原状回復する際に必要になりますので保管しておいてください。
- (5) 暗証番号を登録すればすぐにご使用になります。



### 旧商品からの取替え

下記の旧商品からedロックへの取替えが可能です。取替えにあたっては機種によりedロックの他に錠ケース、ドアの切り欠き穴を隠すプレートなどの部品を同時に購入する必要があります。取替えの前に必ず弊社取扱店、販売店にご相談ください。

取替え可能機種	デジタX	デジタⅢワンピース	デジタⅢセパレート
取替えに必要な購入部品		錠ケース 目隠しプレート	錠ケース 目隠しプレート
条件	錠ケースが下記の機種であればedロックに取替えが可能。 ハンドルは現状のハンドルをそのまま使用します。 美和ロック社製: LA、RA ゴール社製: LX、MX※	不要になったドアの切り欠きを覆うための目隠しプレートが必要になります。	テンキー部の取り付け位置が下記条件にあっては取替えが可能です。 上記寸法が300mm以下である事をご確認ください。 不要になったドアの切り欠きを覆うための目隠しプレートが必要になります。

※ゴール社製MXは、美和ロック社製RAに交換する必要があります。