



人とガラス、両方を保護するブラケット先端キャップ


2010 2020



今までむき出しだったブラケットの先端の金属部分を覆う、クッション性の高い透明保護パーツ (**REC**) ができました。お客様の安全と、ガラスの破損防止のためにご検討ください。




ブラケット先端キャップ 装着手順




ブラケット先端保護キャップ (**REC**) は、必ずブラケットにガラスを設置する前にあらかじめ装着してご使用ください。またその際、ブラケット付属の透明クッションの位置調整や、必要に応じて長さ調整 (切断) を行って、**REV**と重なったりしない様適切にご使用ください。

耐震	補強	トラブル回避
—	—	○




REC ブラケット先端保護キャップ (Rタイプ用)
透明軟質樹脂
¥70

専用 R-110GS R-111GS RT-110GSR/L RT-111GSR/L
材質 EVA樹脂
販売単位 10



REC-L ブラケット先端保護キャップ (Rタイプ用ロングタイプ)
透明軟質樹脂
¥70

専用 R-110GS R-111GS RT-110GSR/L RT-111GSR/L
材質 EVA樹脂
販売単位 10



REC-A ブラケット先端保護キャップ (オールマイティタイプ)
透明軟質樹脂
¥70

専用
材質 EVA樹脂
販売単位 10

OTHERS

- ミラーエッジ枠
- コーナーエッジ
- コーナーコート
- フェイスサレ
- ストックルームシステム
- テーブル脚
- ロコポイント
- ゴルフ
- テイスプレスタンド
- こぼれ止め
- スラックスリカー
- パネル用ブラケット
- 安全
- ターンパイプ
- メンテナンス