本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

部品セット

●用途に応じてご注文(用途は「仕様」欄をご覧ください。)…

オプション

部品セット

引違いドア138Fをご注文の場合

必ずご注文が必要なセット品です。 間口により、回~回から必要な長さの上レール 付部品セットをお選びください。

セット名	注文コード	品番
a 部品セット (2枚扉用1219mm上レール付)	250-125-020	138F-48
b 部品セット(2枚扉用1524mm上レール付)	250-125-021	138F-60
C 部品セット(2枚扉用1829mm上レール付)	250-125-022	138F-72
d 部品セット(4枚扉用2438mm上レール付)	250-125-023	138F-96

						部品でツト内訳		
No.	а	入 回		d	セット内部品	寸法図	仕様	
0	1本	_	_	_	上レール (1219mm) ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・			
2	_	1本	_	_	上レール (1524mm) ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	φ5.15/\(\tau\)	●材料 アルミニウム合金 ●仕上 シルバー	
3	_	_	1本	_	上レール (1829mm) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	-55.6		
4	_	_	_	1本	上レール (2438mm) ビッチエンド: 約76mm 穴ピッチ: 約155mm			
5	4ታ	4ታ	4 5	85	±□-5-	39.5 926 39.5 926 39.5 926 9 926	単品注文コード: 250-125-503 単 品 品 番: 1120 ●材料 ポリアミド(PA)/銅 ●仕上 有色クロメート処理	
6	15	15	15	25	F751F	2×4.8×11展円次 69 ⊕ 」	単品注文コード: 250-125-529 単 品 品 番: 2135 ●材料 ポリアミド(PA)/銅 ●仕上 ウッドトーン色 / ブラウン塗装	
7	_	_	_	25	上ストッパー	9.8	単品注文コード: 250-125-517 単 品 品 番: 1155 ●材料 ゴム/鋼 ●仕上 有色クロメート処理 ●色 クリーム	

4.5×9長円穴

オプション

お客様の用途に応じてご注文ください。 用途については下記「仕様」欄をご覧ください。

No.	注文コード	部品	寸法図	仕様				
10	250-125-504 【品番】 1125	ローラー(ペアリング入り)	39.5	●材料 ポリアミド(PA)/領 ●仕上 有色クロメート処理 【用途】 ベアリング入のローラーのた め、上ローラー ⑤と差し替 え扉を滑らかに動かします。				
Г	250-125-602	ガイド	rά	●材料 ポリアミド(PA)				
•	【品番】 101	1ty \ (37)	5.5 8 5.5 23	●色 ナチュラル 【用途】 扉枚数の多い場所 で使用します。				
	250-125-570	カーペット用プレート	2×φ5.2穴、皿 ਨ .	●材料 鋼				
12	【品番】 2136	(a)	46 65.5 4×φ3.5/\(\tau\)	●仕上 箱色クロメート処理 【用途】 カーペットの毛足により、 扉の動きに支障が出ないよ う、床からドアガイドを浮 かせるためのブレートです。				
	250-125-585	下ガイド	3.5 3.5 3.5	●材料				
13	【品番】 1705		2×φ5.3/\(\phi\)8.2m	ポリアミド (PA) (ばね入り)/銅 ・仕上 有色クロメート処理 【用途】 幅広い開口の際、扉の下に 取り付け、下レール (2~ 1) と併用して使用します。				
	250-125-182	ガイドレーJレ(1220mm)						
12	【品番】 1050-48	ピッチエンド:30mm	15 +	材料アルミニウム合金仕上 シルバー[用途]幅広い閉口の際、床				
	250-125-183	ガイドレール(1520mm)						
1	【品番】 1050-60	ピッチエンド:30mm						
	250-125-184	ガイドレール(1820mm)		に埋め込み、扉下に				
1	【品番】 1050-72	ピッチエンド:30mm	取り付けたガイド 13と併用して使用					
	250-125-185	ガイドレール(2440mm)		します。				
Ð	【品番】 1050-96							

■カーペット用プレート⑫の取り付け



カーペットの上からカーペット用プレート⑫、ドア ガイド⑥の順で取り付けます。


■扉の上下、左右の 傾き調整



上ローラー ⑤軸の六角部 を付属のスパナで回して調 整してください。

■ドアガイド⑤の組み替え・調整

 \oplus



ガイドの爪位置が図1の 場合は図2のように組み 替えが必要です。図3を 参考に爪を回し組み替え てください。



Wの文字が外側に見える ときは、ガイドの間隔D寸 法は広くなります。狭く したいときは、矢印のよう に半回転すればN文字が外 側にきてWのときよりD間 隔は1mm狭くなります。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

2 3



15 15 15 25

25 25 25 45



戸当り

戸引手



図2

₩ 🗓

図3

 \bigcirc

単品注文コード: 250-125-521

●材料 合成ゴム/ポリアミド(PA)

ホワイト

単品注文コード: 250-125-587

●仕上 真鍮色めっき

単品品番:30

●材料 鋼

単品品番:2155