


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

結線図 代表的な結線図を掲載しました。それぞれの詳しい内容については取付説明書を必ずお読みの上、正しく結線してください。
電気工事は必ず電気工事店(有資格者)に依頼してください。

AMPコネクター付LED照明、Heraコネクター付LED照明の1灯接続時の注意事項




1WのLED照明を1灯で接続する場合、1灯用接続部品を使用してください。
(2灯以上で接続する場合、1灯用接続部品は不要です。)

■ **Rosen Lite** LEDフレキシブルアームライト (スイッチ付仕様) を接続する場合、※PSU350-SW-Aを使用します。

【LED照明を1灯接続】

※印はAV-A-30-08-0-35(P.519) とSTD-24010T(P.519) のセット品番です。



■ **ランプ印** LED読書灯(ダウンライト)の3Wタイプを接続する場合、AV-A-30-08-0-70(P.519)とSTD-24010T(P.519)を使用します。

【LED照明を1~2灯接続】

